Dépannage

DANGER
Danger de mort dû à une décharge électrique
- Ne jamais ouvrir et réparer l'appareil soi-même
- Ne jamais changer soi-même un câble d'alimentation endommagé
- Contacter le service après-vente

Dérangements en fonctionnement

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	La prise électrique est débranchée de son socle	Brancher la prise électrique. Si la prise électrique se trouve dans la coque, contacter le service après-vente
	L'interrupteur principal est coupé	Brancher l'interrupteur principal
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Remplacer le fusible dans le répartiteur électrique
	Fenêtre de la détection d'utilisateur située sur le capot supérieur salie	Nettoyer la fenêtre avec un chiffon doux
	Erreur dans le programme	Couper l'interrupteur principal et le remettre sous tension après 30 s
	L'alimentation est interrompue	Faire vérifier l'alimentation par une personne qualifiée
La température de l'eau est trop basse	Le chauffage n'est pas allumé	Sur la commande fixe, positionner le <fonctionnement du chauffe-eau> sur ON
	Durée de préchauffage en mode économie d'énergie trop courte	Sur la commande fixe, positionner le <fonctionnement du chauffe-eau> sur ON
	Erreur dans le programme	Couper l'interrupteur principal et le remettre sous tension après 30 s
Le jet de la douchette est trop faible ou il n'y a pas d'eau du tout	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Nettoyer la buse de la douchette ou la remplacer

Dérangement	Cause	Remèdes
Le bras de la douchette ne rentre pas	L'alimentation est interrompue	Rétablir l'alimentation électrique. Le bras de la douchette rentre automatiquement
	Le WCdouche est défectueux	Couper le WCdouche et contacter le service après-vente
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacter le service après-vente
	Les charnières gauche et droite ne sont pas fermées	Fermer complètement les charnières
De l'eau coule constamment dans la céramique du WC	La garniture de rinçage fuit	Contacter le service après-vente
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Couper le WCdouche. Interrompre l'arrivée d'eau et débrancher la prise électrique. Si la prise électrique et l'arrivée d'eau se trouvent dans la coque, contacter le service après-vente
Témoin lumineux rouge sur la commande fixe clignote	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement le WCdouche	Couper l'interrupteur principal et le remettre sous tension après 30 s